



Rys. 1: Sprzęgło MX



Rys. 2: Talerz wyprzęgający



WSKAZÓWKA:

Na talerzu wyprzęgającym sprzęgła MX dokonano zmiany konturu. W stanie zdemontowanym tarcza sprzęgła może przylegać wewnątrz do talerza dociskowego sprzęgła. Między tarczą sprzęgła a płytą dociskową może – zależnie od wersji wykonania – występować szczelina [1]. Nie jest to wada.

Po prawidłowym montażu sprzęgło MX jest odpowiednio ustawione i w pełni sprawne.